OMSID # 205523135
Núm. de modelo THD90070.2a.ST

GUÍA DE USO Y CUIDADO

24 Pulgada Espresso 3-Puerta Gabinete De Pared



¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas? Antes de regresar a la tienda,
llame a Servicio al Cliente de Hampton Bay
de 8 a.m. a 6 p.m., hora local del Este, de lunes a viernes

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTON BAY.COM

GRACIAS

Apreciamos la confianza que ha depositado en Hampton Bay por la compra de esta librera decorativa. Nos esforzamos por crear continuamente productos de calidad diseñados para mejorar su hogar. Visítenos en internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para sus necesidades de mejorar su hogar. ¡Gracias por elegir a Hampton Bay!

Tabla de contenido

Tabla de contenido 2
Información de seguridad 2
Garantía. 2
Pre-ensamblaje 3
Planificación del ensamblaje 3
Herraje incluido 3
Contenido del paquete 4
Ensamblaje 5
Límites de peso 11

Información de seguridad

Lea y comprenda todas las instrucciones antes del ensamblaje.

ADVERTENCIA: Ancle la librera a la pared después del ensamblaje para evitar volcadura accidental y lesiones.

Garantía

GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO DE UN AÑO

LO QUE ESTÁ CUBIERTO

Esta garantía limitada cubre la compra original de este producto utilizado para fines comerciales,

Personales o domésticos normales. El fabricante garantiza que este producto está libre de defectos en materiales y mano de obra (salvo el desgaste y uso normales) por un periodo de un (1) año a partir de la fecha de compra, excepto como se estipula a continuación. El proveedor, a su opción, reemplazará con un producto comparable, libre de cargos, cualquier producto comprado a él que falle bajo uso normal como resultado de tal defecto.

Los materiales están garantizados por un año a partir de la fecha de compra. Se requiere prueba de compra en la forma de un recibo (copia u original) para validar la garantía.

El proveedor brinda esta garantía limitada en lugar de todas las otras garantías expresas o implícitas. Están expresamente excluidas todas las garantías de comercialización o idoneidad para un propósito particular. La obligación única del proveedor y la solución exclusiva del usuario bajo esta garantía estará limitada a la reparación, reembolso o reemplazo a la discreción exclusiva y costo del proveedor, del producto o componentes.

ESTA GARANTÍA APLICA ÚNICAMENTE A LOS EE. UU. Y CANADÁ.

LO QUE NO ESTÁ CUBIERTO

Esta garantía no aplica a daños causados por incendio, accidente, negligencia, mal uso o uso que no sea el indicado en las instrucciones del producto, limpieza inapropiada u otras circunstancias no directamente atribuibles a defectos en materiales y mano de obra.

Las variaciones naturales que ocurren en la madera u otros materiales no serán consideradas defectos y el proveedor no garantiza la solidez del color o la coincidencia de colores, granos o texturas de tales materiales. Esta garantía no aplica a: modificaciones del producto, acoplamientos no aprobados al producto y productos que no fueron instalados o mantenidos de acuerdo con las instrucciones y advertencias del producto.

Póngase en contacto con el Equipo de Servicio al Cliente llamando al 1-855-HD-HAMPTON o visite www.Hamptonbay.com.

Pre-ensamblaje

PLANIFICACIÓN DEL ENSAMBLAJE

Compare todas las piezas con las listas de Herraje incluido y Contenido del paquete en este manual. Si hace falta alguna pieza o se encuentra dañada, no intente ensamblar este producto. Póngase en contacto con el Equipo de Servicio al Cliente llamando al 1-855-HD-HAMPTON o visite www.HamptonBay.com.

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

Destornillador de punta plana

Destornillador Phillips

HERRAJE INCLUIDO

NOTE: No se muestra el tamañ o real de los herrajes.



Pieza	Descripción	Cantidad
a	Clavija de Madera	20
b	Tornillo 7*50 mm	16
c	Soporte De Repisa	8
d	Tornillo 4*38 mm	2
e	Tornillo	6
f	Poignée	3
g	Tornillo 3.5*14 mm	36
h	Bisagra	4
i	Doblado Bisagra	2
j	Tapa	16
k	Tornillo 4*76 mm	6

Póngase en contacto con el 1-855-HD-HAMPTON para asistencia adicional.

Pre-ensamblaje (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE



Pieza	Descripción	Cantidad
A	Panel superior/Base	2
B	Panel izquierdo	1
C	Panel lateral derecho	1
D	partición	1
E	Corta repisa ajustable	1
F	Repisa ajustable	1
G	Panel trasero	2
H	Puerta izquierda	2
I	Puerta derecha	1

Ensamblaje

1 Prepare los dos superiores, el tabique y las dos barras transversales

- □ Inserte ocho clavijas de madera (a) en los dos superiores (A).
- □ Inserte cuatro clavijas de madera (a) en el tabique (D).
- □ Inserte ocho clavijas de madera (a) en las dos barras transversales (G).



Ensamblaje (continuación)

2 Ensamble el superior y el tabique

- □ Conecte los dos superiores (A) y el tabique (D), asegurando que las clavijas de madera (c) están completamente insertadas en los agujeros apropiados.
- □ Utilizando un destornillador para apretar los cuatro tornillos (b), asegúrese de que los lados acabados del panel se enfrentan hacia el manto.
- □ Cubre los cuatro tornillos (b) con tapas (j).



Ensamblaje (continuación)

3 Ensamble las barras transversales

□ Sujete las barras transversales (G) a la unidad ensamblada utilizando dos tornillos (d) con el tabique (D), no apriete demasiado los tornillos.



Ensamblaje (continuación)

4 Dar la vuelta al armazón

- □ Conecte el panel lateral izquierdo (B) y los dos superiores (A) y las dos barras transversales (G), asegurando que las clavijas de madera (a) están completamente insertadas en los agujeros apropiados.
- □ Utilizando un destornillador para apretar los seis tornillos (b), asegúrese de que los lados acabados del panel se enfrentan hacia el manto.
- □ El mismo paso de ensamblaje para el panel lateral derecho (C).
- □ Cubre los doce tornillos (b) con tapas (j).



5 Ensamble los estantes ajustables y la bisagra

- □ Inserte ocho los soportes de estante (c) dentro de los agujeros deseados de los gabinetes y coloque los estantes (E y F) por encima de los soportes.
- □ Mediante dieciseis tornillos (g) y cuatro bisagras (h) para bloquear el panel lateral (B y C), el mismo paso de ensamblaje para las dos bisagras flexibles (i) que bloquean el tabique (D).



Póngase en contacto con el 1-855-HD-HAMPTON para asistencia adicional.

6 Ensamble la puerta

- □ Mediante cuatro tornillos (g) y una bisagra (h) para bloquear la puerta derecha (I), el mismo paso de ensamblaje para las puertas izquierdas (H).
- □ Mediante dos pernos (e) para conectar el pomo (f) con la puerta derecha (I), el mismo paso de ensamblaje para los otros pomos (f).



Ensamblaje (continuación)





To adjust the vertical height.
Loosen the four screws "A" on both hinges. Two of them are usually in slotted holes which mean and you can adjust up or down by a few mm. Then tighten back up



To adjust depth.
Loosen screw "B" and adjust door, if the door can not be adjusted, please loosen screw "C", then try again.
Tighten screw "B" and "C".



To adjust side ways.
Turning the screw "C" on BOTH hinges on each door.

Póngase en contacto con el 1-855-HD-HAMPTON para asistencia adicional.

Ensamblaje (continuación)

7 Instale los gabinetes de pared de tres puertas en la pared de madera

□ Perfore agujeros (2.5mm) de diametro de 2/16” en la pared de madera a la altura correspondiente a los agujeros de las barras transversales (G), a través del agujero de las barras transversales, utilizando cuatro tornillos de 3” (k) para apretar el gabinete de pared en el agujero de la pared de madera.



La altura recomendada del gabinete por encima del suelo es de 60 pulgadas a 70 pulgadas, si no está satisfecho con la altura, puede ajustarla de acuerdo con el pensamiento individual, finalmente en la misma vía a la pared de los gabinetes.

Ensamblaje (continuación)

LÍMITES DE PESO

□ Esta unidad ha sido diseñada para soportar las cargas máximas mostradas. Superar estos límites de carga podría ocasionar encorvado, inestabilidad, colapso del producto, y/o lesiones graves.

ADVERTENCIA: Asegúrese de que todos los objetos se retiren antes de mover la unidad ensamblada. La unidad debe ser levantada por más de una persona y no debe arrastrarse ni empujarse. No hacerlo así causará daños al producto, inestabilidad, colapso del producto y/o lesiones graves.



¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas? Antes de regresar a la tienda,
llame a Servicio al Cliente de Hampton Bay
de 8 a.m. a 6 p.m., hora local del Este, de lunes a viernes

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

Conserve este manual para uso futuro.